



SKIPPERTM
FURNITURE
SCANDINAVIAN DESIGN CRAFT

Garantivillkor och underhållsinstruktioner



Garantivillkor och underhållsinstruktioner för möbler från Skipper Furniture

Med en produkt från Skipper Furniture får du en kvalitetsmöbel tillverkad av erfarna hantverkare.

Vi ger 6 års garanti på stoppade möbler och 2 års garanti på elektroniska delar. Detta kräver normal användning och ett korrekt underhåll.

Ev reklamationer ska vara oss tillhanda senast 2 veckor efter fakturadatum.

Korrekt uppackning och hantering

Använd inte sax eller kniv när du öppnar kartongen vilket kan skada möblerna.



Se till att ev häftklamrar tas bort eftersom de kan orsaka skador vid inbärning och skada möblerna.



- Vid förflyttning av möbeln bör det utföras av minst 2 personer.
- Lyft inte på möblerna genom att ta tag i sidstyckena eller de övre och nedre delarna
- Lyft alltid möbeln enligt fig 1.

Viktigt!

När möblerna transporteras kan förändringar i stoppningen uppstå. Åtgärdas enkelt genom att försiktigt bearbeta stoppningen enligt fig 2.



Fig 1.



Fig 2.

Underhåll klädsel

Onormal användning av möblen kan påverka stoppningen/klädseln och dess utseende permanent. Klädseln kan förlora färg genom slitage från kläder och liknande. Läder har naturliga egenskaper och variationer i struktur och färg, vilket inte försämrar kvaliteten. Det är av största vikt att känna till hur möblen ska skötas för att bibehålla sin höga kvalitet. Fråga gärna där ni köpt möblen om råd och tips för optimalt underhåll.

Undantag från garantin

Följande omfattas inte av garantin:

- Normalt slitage vid användning eller olämplig miljö, t.ex. utomhus.
- Föroreningar
- Försök till rengöring och reparation som inte är fackmannamässigt utfört.
- Användning av klädsel som inte ingår i vårt sortiment.
- Skador orsakade av husdjur eller felaktig användning.

Korrekt användning av dina möbler

Sitt inte på armstöden eftersom de endast är avsedda att stödja armen. Stoppningen i armstödet kan förskjutas och sömmarna kan skadas. Om armstöden blir överbelastade kan det skada ramen och eventuella mekanismer. Samma gäller för baksidan av möblen.



Viktig information

Sol och ljus: Solljus och konstgjort ljus bleker vanligtvis tyg och läder över tiden. Undvik att ha starkt ljus på nära håll eftersom det kan påskynda blekningsprocessen.

Värme: För hög värme skadar klädsel och skum/stoppning. Placera inte möblerna för nära element, värmefläkt eller annan värmekälla.

Fuktighet: För mycket fukt i rummet kan skada stoppningen och klädseln som kan bli instabilt.

Måttangivelser: Möblerna är tillverkade av material som av naturen kan skilja i mått. Vi anger därför alltid cirkamått i våra måttangivelser.

Batterier: Vissa av modellerna innehåller uppladdningsbara blysyrbatterier. Denna typ av batteri kan inte urladdas helt. Bör laddas regelbundet för att säkerställa längsta möjliga livslängd. Vi rekommenderar en laddningstid på upp till ca. 12 timmar vilket ger 100% kapacitet.

Skötsel lädermöbler

Damm: Dammsug dina möbler regelbundet eftersom smuts och damm fungerar på läder som ett slip-medel.

Fettfläckar: Torka av överskottet och fettet försvinner i lädret.

Vattenlösliga fläckar: Doppa med ljummet vatten och torka av fläcken med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på läder.

Läder bör behandlas några gånger om året för att behålla sina egenskaper.

Använd alltid rengörings- och vårdprodukter som rekommenderas av möbelaffären.

Vid användning av tvättmedel bör ett test alltid utföras på ett ställe som inte är synligt.

